

PROFF WOODCARE PROFI COLOUR ÖL



www.proffwoodcare.ch

ANWENDUNGSBEREICHE:

Profi Colour-Öl sichert eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann auf vorgelaugten und auch auf neu abgeschliffene Böden im Innenbereich verarbeitet werden.

GEBINDE:

1 Liter und 2,5 Liter.

WERKZEUGE:

Farbroller, Polierpad Grün oder Beige und Weiss, Baumwolltücher.
Werkzeuge mit Proff Woodcare Ölverdünner sauber reinigen.

WARNUNG:

Selbstentzündungsgefahr: Tücher, Pad, und Schleifstaub mit Wasser tränken und entsorgen oder in einem dichtschießenden Behälter aufbewahren vor dem Entsorgen.

- In Light Brown, Brazil Brown, Dark Brown, Light Grau, Extra Weiss, Walnuss, Schwarz, Extra Grey, Bordeaux, Nougat, Brandy und Antique
- Die Verarbeitung entweder mit Maschine und von Hand machen
- Hohe Festkörper sorgt für schnelle Sättigung der Oberfläche
- Ölen und Farben in einen Arbeitsgang



PROFF WOODCARE PROFI COLOUR ÖL



www.proffwoodcare.ch

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:

Mit Profi Colour-Öl können Sie Holz in einem Arbeitsgang ölbehandeln und färben. Es erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine. Zur Vorbehandlung kommt eine der Laugen in Betracht. Profi Colour-Öl akzentuiert die natürliche Maserung des Holzes. Da es schnell aushärtet, sollten stets einzelne Segmente von jeweils ca. 20 m² bearbeitet werden. So bleibt genügend Zeit, um das Öl gründlich in die Struktur des Holzes einzumassieren.

Anleitung:

1. Die zu behandelnde Fläche muss frisch abgeschliffen und mit Intensivreiniger gereinigt sein. Vor der Ölbehandlung sicherstellen, dass die Fläche absolut trocken ist. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % betragen.
2. Das Gebinde aufschütteln und vor dem Auftrag sicherstellen, dass sämtliche Pigmente gleichmäßig im Öl verteilt sind. Mit einem Farb-Roller oder Kurzhaar-Pinsel 1 Liter Öl auf 10 bis 15 m² Holzfläche auftragen. Das Öl bis zu 15 Minuten lang in das Holz einziehen lassen. Falls sich trockene Stellen bilden, diese nachölen. Anschließend das Öl mit einer Tellermaschine mit beigem oder rotem Pad in das Holz einmassieren. Bei Flächen von bis zu 15 m² kann das Öl auch mit einem grünen Pad von Hand einmassiert werden.
3. Überschüssiges Öl mit einem Wischer auf das nächste zu behandelnde Fläche ziehen oder mit Baumwolltüchern abnehmen. Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Holzfläche behandelt ist.
4. Die ganze Fläche mit einem weissen Pad in einer Tellermaschine oder von Hand polieren.
5. Nach der Vorhärungszeit von 6 Stunden die ganze Fläche erneut mit einem weissen Pad in einer Tellermaschine polieren. Eventuell noch einmal eine geringe Menge Öl auftragen, um eine perfekte Politur zu erzielen. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Mit Wellpappe Gehwege anlegen.
6. Die ölbehandelte Fläche 48 Stunden lang aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen.
7. Zur Unterhaltsreinigung eignet sich Proff Woodcare Holzbodenseife oder Proff Woodcare Öl-Refresher gemischt mit Wasser. Zur Renovierungspflege dasselbe Profi Colour-Öl wie bei der Ersteinpflege verwenden.