PROFF WOODCARE HARTWACHSÖL

www.proffwoodcare.ch

ANWENDUNGSBEREICHE:

Das schnell aushärtende Proff Woodcare Hartwachsöl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. In Betracht kommt es auch als Deckschicht nach einer Vorbehandlung mit Proff Woodcare Profi-Öl oder Profi Colour Öl.

GEBINDE:

1 Liter und 2,5 Liter

ERGIEBIGKEIT:

1 l je 10–30 m2 Holzfläche

WARNUNG:

Ölgetränkte Tücher, Pads oder Abfälle können sich selbst entzünden, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Sofort nach Gebrauch zur Entsorgung in einen wassergefüllten Behälter legen und diesen dicht verschließen.

- Natur und Weiß

PROFF WOODCARE HARTWACHSÖL

www.proffwoodcare.ch

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:

Das schnell aushärtende Proff Woodcare Hartwachsöl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. In Betracht kommt es auch als Deckschicht nach einer Vorbehandlung mit Proff Woodcare Profi-Öl oder Profi Colour Öl. Verarbeitet wird es mit einer Tellermaschine. Beide Varianten akzentuieren die natürliche Maserung des Holzes – bei ausgezeichnetem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Beanspruchung. Die Variante Weiß sorgt zudem für eine attraktive gekalkte Optik bei Kiefer oder Eiche. Auf Basis von pflanzlichen Ölen und natürlichem Wachs bildet Proff Woodcare Hartwachsöl eine offenporige Beschichtung, die nicht aufreißt oder abblättert. Bearbeiten sollten Sie stets einzelne Segmente von jeweils ca. 20 m2. So bleibt genügend Zeit, um das Produkt gründlich in die Struktur des Holzes einzumassieren.

Anleitung:

1. Die zu behandelnde Fläche muss frisch abgeschliffen, mit Intensivreiniger gesäubert und vollständig getrocknet sein. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maxi-mal 12 % betragen.
2. Das Hartwachsöl gut aufrühren und vor der Verarbeitung sicherstellen, dass Wachs und Öl gleichmäßig verteilt ist. Mit einem Kurzflor-Roller oder Kurzhaar-Pinsel 1 Liter Hartwachsöl auf 10 bis 15 m2 Holzfläche auftragen, bis zu 15 Minuten lang einziehen lassen und mit einer Tellermaschine (mit beigem oder rotem Pad) in die Holzstruktur einmassieren. Bei Verwendung als Deckschicht benötigen Sie ca. 1 Liter Hartwachsöl für 30 m2 Holzfläche.
3. Überschüssiges Hartwachsöl abnehmen oder mit einem Wischer auf das nächste zu behandelnde Segment ziehen. Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Holzfläche behandelt ist.
4. Die gesamte Fläche mit der Tellermaschine (mit weißem Pad) polieren.
5. Nach der Vorhärtungszeit von 6 Stunden die gesamte Fläche erneut mit der Tellermaschine und dem weißen Pad polieren. Eventuell noch einmal eine geringe Menge Hartwachsöl auftragen, um eine perfekte Politur zu erzielen.
6. Die behandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Mit Wellpappe Gehwege anlegen.
7. Zur Unterhaltsreinigung eignet sich Proff Woodcare Holzbodenseife oder Proff Woodcare Öl-Refresher gemischt mit Wasser.